

# Tillykke med din nye Puky-børnecykel!

Børnecyklen fra Puky er sendt i kassen og kommer 90% samlet - det betyder, at du selv skal samle de sidste 10%. Det har to klare fordele for dig, nemlig at du ikke skal betale os for at samle den, og at vi leverer cykelkasser inden for 1-2 hverdage, når vi har dem på lager. Så du har både sparet penge og fået din cykel hurtigere, end det ellers havde været tilfældet.

## Hvordan samles cyklen?

Følg de 4 lette trin her, så er du godt kørende – du skal bruge følgende værktøj:

En unbrakonøgle og en gaffel- eller svensknøgle.

**TIP: Hvis du samler cyklen indendørs, kan det være en god idé at bruge kassen som underlag.**

### 1. Montering af styr

Sæt styret ned i stellet, og sørg for, at det sidder rigtigt, inden du spænder det fast. Vær opmærksom på, at kablerne sidder rigtigt og ikke er flettet ind i stel eller styr. Det er vigtigt du spænder hårdt fast. Sørg desuden for forhjulet sidder lige og peger den rigtige vej.

### 2. Montering af bremsewire

Sæt bremsekablet ind ved bremsegrebet, og husk at sørge for at kablet er lige. Efterfølgende sættes bremsekablet fast i bremsekloen ved forhjulet, tryk lidt sammen på bremsen for at få kablet i.

### 3. Montering af pedaler

Ved montering af pedalerne er det vigtigt, at du er opmærksom på, at der er forskel på højre og venstre pedal, da den venstre pedal kommer med linksgevind. Du kender forskel ved at kigge i bunden af pedalakslen, L står for venstre og R står for højre. Skru pedalerne på, og sørg for at spænde dem godt fast med din gaffel- eller svensknøgle.

### 4. Montering af sadel

Sadlen monteres ved at sætte sadlen i sadelpinden, hvorefter du kan indstille sadlen til den rette højde og derefter spænde den godt fast.

Har du spørgsmål til samlingen af din cykel? Tøv ikke med at kontakte vores kundeservice på tlf. 7370 7870 eller send en mail til [info@cykelshoppen.dk](mailto:info@cykelshoppen.dk)